



ТОВ "Укрпак Холдинг"
Україна, м. Київ, вул. Чавдар, 2,
тел./факс: (044) 585-21-08,
www.uph-tape.com

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

НАЙМЕНУВАННЯ:	Ізоляційна стрічка PBX INDUSTRIAL-130
АРТИКУЛ:	PVC-130
ОСНОВА СТРІЧКИ:	PVC
ТОВЩИНА СТРІЧКИ:	0,13мм
КЛЕЙОВА ОСНОВА:	синтетичний каучук
КОЛІР НОСІЯ:	синій, чорний, білий, червоний, жовто-зелений
КОЛІР ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА:	відсутній
МАТЕРІАЛ ЗАХИСНОГО ЛАЙНЕРА:	відсутній
СИЛА АДГЕЗІЇ:	4,9 Н/25мм
ВІДНОСНЕ ПОДОВЖЕННЯ СТРІЧКИ ASTM D3759:	250%
ТЕМПЕРАТУРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ:	від -25 до +105°C
ЧАС НАСТАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ АДГЕЗІЇ:	12 годин
СТІЙКІСТЬ ДО:	УФ - випромінювання, вологи, пилу, хімікатів, розчинників
СУМІСНІСТЬ З МАТЕРІАЛАМИ:	метал, скло, бетон, кераміка, пластики, гума, PP, PE, дерево
ЗАСТОСУВАННЯ:	електромонтажні та ізоляційні роботи; з'єднання та ремонт кабелів і дротів; маркування кабельно-провідникової продукції; ремонт

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ:

- Матеріали, які склеюються, повинні мати однакову температуру та ретельно очищені від бруду, масла, вологи, пилу, та інших сторонніх речовин, які можуть впливати на рівень адгезії стрічки.
- Поверхня матеріалу, перед монтажем клейкої стрічки, має бути сухою за знежиреною.
- Стрічку наносити на поверхню здійснюючи максимальний тиск.
- Для досягнення найкращого результату, рекомендується здійснювати роботи при температурі від +15 до +30°C
- Для досягнення оптимального рівня адгезії, предмети що склеюються, рекомендується експлуатувати не раніше чим за 24 години після монтажу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Стрічку слід зберігати в сухому прохолодному місці (від +10°C до +30°C), не піддавати впливу прямих сонячних променів і вогню.

*Параметри, які представлені в технічному паспорті, є середніми значеннями, отриманими при проведенні стандартних методів випробувань і не є технічними умовами.

**Описані рекомендації щодо застосування продукту засновані на результатах випробувань, які, з нашої точки зору, є надійними, але в силу особливостей технічних параметрів стрічки і її монтажу, покупець повинен сам прийняти до висновку про придатність даного продукту для його області застосування після проведення самостійного і повноцінного тесту.